

Statický výpočet

Postup

- 1) volba tvaru prvků a podepření (statického schématu)
 - 2) návrh rozměrů
 - 3) výpočet zatížení
 - 4) výpočet účinků zatížení (M , V , N)
 - 5) dimenzování průřezů, resp. prvků
- Výpočet od částí podporovaných k podporujícím (od střechy po základy).

Zásady

- psát po jedné straně papíru, přehledně, čitelně
- stránkovat - odkazy a odvolávky
- vše ve statickém výpočtu (tj. žádné výpočty na vedlejších papírech)
- dosazování : obecně vzorec - dosadit - výsledek
- jednotky
- náčrty, obrázky
- Uvést normu - předpis, podle kterého počítáte.